



WARNING
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.




Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Schritt 1:

Die Verkleidung ist nur gecpist.
Zum lösen mit beiden Händen an den rot markierten Stellen unter die Verkleidung greifen und sanft nach vorne ziehen bis die Verkleidung hörbar aushängt.

Achtung: Saubere Hände sind bei dieser Arbeit sehr von Vorteil, sonst hat man anschliessend hässliche Fingerabdrücke auf den hellen Verkleidungen.

Wenn die Verkleidung oben gelöst ist, kann man sie nach oben hin wegziehen. (unten ist die Verkleidung nur zwischen das Blech und die Hutablage geklemmt).



→ Tipps zum Einbau:

Beim Wiedereinbau die Verkleidung zuerst unten zwischen die Hutablage und das Blech klemmen und ungefähr positionieren. Dann die beiden Clips oben in die dafür vorgesehenen Löcher stecken und mit leichtem Druck einrasten.

