



**WARNING**

**Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.  
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.**



**Bitte Anregungen und Fehler melden an: [bmw@bazzi.biz](mailto:bmw@bazzi.biz)**

---

Für die Nachrüstung der weissen Blinkleuchten rundum gibt es von BMW einen fertigen Nachrüstsatz. Natürlich kann man sich die Teile auch einzeln bestellen oder anderwertig beziehen.

Preis Nachrüstsatz Weisse Blinkleuchten bei BMW ist **ca. 430 Euro ohne MWSt.**

**Vorarbeiten:**

Zu Sicherheit Batterie abklemmen (bei Xenon Licht Todesgefahr!). Siehe sep. Anleitung: <http://bmw.bazzi.biz/anleit/batterie.pdf>

Als erstes wollen wir die vorderen Scheinwerferabdeckungen tauschen.



**Schritt 1:**

Motorhaube öffnen.  
Die vier ankommenden Kabel zum Scheinwerfer abhängen (Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker)

Anschliessend die vier rot markierten Schrauben lösen (aufpassen dass sie nicht in den Motorraum fallen!).

Nun lässt sich der Scheinwerfer vorsichtig nach vorne hin wegziehen. Beim herausziehen die lackierte Zierleiste unter dem Scheinwerfer zuerst ersetzen.



**Schritt 2:**

Nun gehts ans auswechseln der Scheinwerferabdeckung. Diese wird durch 6 Clips gehalten. Einfach vorsichtig die Clips rundherum lösen und die Abdeckung entfernen. Neue Abdeckung dran und Scheinwerfer wieder einbauen.

Tip: Zuerst die Zierleiste unter dem Scheinwerfer wieder einhängen, dann den Scheinwerfer auf der Blinkerseite zuerst wieder einhängen und anschrauben.

Resultat →



**Schritt 3:**

Nun gehts ans Wechseln der Rückleuchten. Dazu linke und rechte Abdeckung im Kofferraum öffnen oder ggf. entfernen (je 3 Clips).

Vergleich neu/alt →



**Schritt 4:**

Zuerst den grün markierten Stecker entfernen, dann die rot markierte Arretierung lösen und die Lampenplatte entfernen.



**Schritt 5:**

Schliesslich die 4 rot markierten Schrauben lösen und schon lässt sich der Scheinwerfer entfernen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.



**Schritt 6:**

Schliesslich bleiben noch die Seitenblinker zum wechseln. Dazu den Seitenblinker in Pfeilrichtung etwas nach vorne drücken und herausziehen. Stecker abziehen, neuer Seitenblinker hinmachen und wieder einrasten.



Geschafft!

Die neuen Blinker sind eingebaut...